

It just makes...

scents

Handleiding

Aerostreamer 650, 750, 850 Bluetooth

www.scents.be

Inhoud

1. Technische Details	3
2. Accessoires	3
3. Toepassingsgebieden	4
4. Wisselen van geurfles/ingebruikname	5
5. Installatie - muurbevestiging	6
6. Aansluiting op het airconditioning- en/of ventilatiesysteem	10
6. Onderhoud	10
7. Service- na-verkoop	11
8. FAQ	12
9. Intensiteitstabel	

BELANGRIJKE OPMERKING:

Om brand te voorkomen, gelieve enkel het bijgevoegde netsnoer te gebruiken. Haal het toestel niet uit elkaar. Bij problemen, gelieve onmiddelijk contact met ons op te nemen.



1. Technische Details

Model	Afmetingen	Voltage	Power	Oppervlakte
AS650	260*210*90	12 V	10 W	100 m ² ; 300 m ³
AS750	320*230*90	12 V	15 W	300 m ² ; 900 m ³
AS850	260*350*128	12 V	20 W	600 m ² ; 1800 m ³

Frequentie van 2402 MHz tot 2480 MHz, Bluetooth 4.0

2. Accessoires

Gelieve steeds te controleren of alle onderdelen aanwezig zijn. Indien dit niet zo is, gelieve contact op te nemen met ons.

- Apparaat
- Geurfles (indien besteld)
- Stroomkabel
- Handleiding




3. Toepassingsgebieden

Hotel, Vergaderzaal, Winkelcentrum, Toonzaal, Brand retail store, Bar, SPA, Zakelij- ke plaats, overal waar je wilt genieten van een aangename geurervaring.



4. Wisselen van geurfles/ ingebruikname

Verwijder de vernevelingseenheid door deze recht omhoog te trekken (1).



Eerste gebruik:

Schroef de meegeleverde geurfles in het vernevelingssysteem (2).

Geurfles vervangen:

Draai de lege geurfles eruit en draai de nieuwe fles in het vernevelingssysteem (2).

Plaats de geurfles verticaal in het geurtoestel (3).

Belangrijke opmerking:


Gelieve het toestel steeds verticaal te houden.
Het omstoten en horizontaal leggen van het toestel kan
ervoor zorgen dat er olie in de motor raakt.
Dit beïnvloedt de efficiëntie van het toestel.



5. Installatie - muurbevestiging


Haal de muurbeugel en de schroeven en pluggen uit de verpakking.

de verpakking. Bevestig het nu aan de muur zoals afgebeeld (2). Hang nu uw AromaStreamer® in de houder (3).



6. Aansluiting op het airconditioning- en/of ventilatiesysteem

JUISTE TOEPASSING:



Alleen met continue luchtstroom & zijdelingse luchttoevoer

Sluit de adapterslang (1) aan op de lichtblauwe aansluiting op de adapter met de lichtblauwe stekkerverbinding op de adapter. 2.

2. monter de adapter met 2 schroeven

de adapter op de 2 daarvoor bestemde merktekens (zie rode pijlen). (zie rode pijlen) op uw ventilatiekanaal. 3.

3. BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de opening van de adapter van de adapter met de afgeplatte kant in de richting van de luchts- troom. (s. groene markering).

6. Aansluiting op het airconditioning- en/of ventilatiesysteem



VERKEERDE TOEPASSING

3. FOUT ALS: u het rood gemaakte oppervlak monteert in de richting van de luchtstroom. Hier is de geur zal niet het gewenste effect hebben en terug in de geurverspreider geduwd.

BELANGRIJKE MEDEDeling:

Merk op dat filters in het ventilatiekanaal tot geurobsorptie kunnen leiden. Afhankelijk van de kamertemperatuur kan een geur veranderen en leiden tot afzettingen in het ventilatiekanaal.

7. stroomaansluiting/ in- en uitschakelen

AS 650: Sluit de Aerostreamer aan op het stopcontact, u hoort een korte pieptoon.

Uw geurapparaat is nu actief. Deactiveer de Aerostreamer door de schakelaar op „o“ te zetten.

AS 750: Sluit de Aerostreamer aan op het stopcontact, u hoort een korte pieptoon. Uw geurapparaat is nu actief. Deactiveer de Aerostreamer door op de groene knop te drukken.

BELANGRIJKE OPMERKING:

AS 650 inactief: Zet de schakelaar aan de rechterkant op I, er klinkt een korte pieptoon. De AS 650 is nu geactiveerd.


AS 750 inactief: Druk op de groene knop aan de rechterkant, er klinkt een korte pieptoon. De AS 750 is nu geactiveerd.




8. Aerostreamer instellen via App




Ga naar de AppStore/GooglePlay Store en installeer de "Reima" App. Eens de App succesvol geïnstalleerd is, kan je hem openen. Je ziet nu alle toestellen die in je buurt staan (1). Selecteer het toestel dat je wil programmeren.



(1)



(2)



(3)

Vervolgens word je gevraagd een paswoord in te geven (2). Hier geef je de code „8888“ in, in het lege veld en klik op **“Login”**. Indien succesvol ingelogd, hoor je een „Beep“. Nu kan je naar de **“Device Control”** Tab om je toestel te programmeren (3).

Belangrijke opmerking:


Zorg dat de Bluetooth functie geactiveerd is op je smartphone.

Indien je toestel niet meteen connecteert met de App, druk je op de repeat pijltje in de rechterbovenhoek. (1) De AromaStreamer neemt elke keer dat hij wordt gekoppeld automatisch de tijd over die op uw smartphone of tablet is ingesteld. smartphone of tablet, neemt de AromaStreamer automatisch de tijd over die erop is ingesteld. Verbind daarom uw smartphone/tablet met de AromaStreamer elke keer dat u smartphone/tablet met de AromaStreamer elke keer als de tijd verandert, zodat het de huidige tijd kan overnemen en daarmee de bedieningstijden blijven correct.




8. Aerostreamer instellingen via App

U kan het toestel hernoemen of bijkomende informatie invoegen. Pas alles aan volgens wens en optimaliseer je Aerostreamer.



(4)



(5) Sample: Standaardinstellingen

Met de „+“ toets kan u tot 5 verschillende programmaties toevoegen. Stel verschillende dagen in of laat het toestel stilvallen tijdens je lunchpauze. Met de verschillende instellingen kan je de Aerostreamer volledig aanpassen aan uw noden (5).


Belangrijke opmerking:

Intensiteit level 1: laagste level
Intensiteit level 9: Hoogste level



8.Aerostreamer instellingen - Via App

(6)



The start time (Starttijd):

Scroll naar je gewenste starttijd.

The end of the time (Eindtijd):

Scroll naar je gewenste eindtijd

Stel de actieve en inactieve dagen in.

Rode rand: actieve dagen

Grijze rand: inactieve dagen


Grade to adjust:

Pas het intensiteitsniveau aan. Je kan kiezen van level 1 tot 20

Save (Bewaren): Bevestig je instellingen in de rechterbovenhoek met Save. Je keert terug naar het hoofdmenu (Device Control).

Door de knoppen aan de rechterkant te gebruiken kan je de ingestelde programmaties actief of inactief zetten (6).

(7)



Rood: Actief

Grijs: Inactief

Je kan elke programmatie deleten (7).

Let op: er zijn maximum 5 verschillende programmaties mogelijk.

Belangrijke opmerking:

Verwijderen met IOS: Beweeg de gewenste instelling naar links en bevestig met Delete.

Verwijderen met Android: Druk op "X" naar links in het midden,


druk daarna op de rode Delete knop.



8.Aerostreamer instellingen - Via App

Je kan het wachtwoord veranderen door naar het tabblad **About** te gaan in het hoofdmenu **Device Control**. Druk op **Change Password**.

Er opent zich een nieuw scherm waarin je het nieuwe wachtwoord 2 keer ingeeft. Bevestig je nieuwe wachtwoord door op Save te **klikken**. (8)



(8)



(9)

Indien u geen verdere aanpassingen wil doorvoeren, kan u de App sluiten. Het toestel zal nu de ruimte begeuren volgens uw wensen.

Reset-button: Indien u uw wachtwoord bent vergeten, kan u uw wachtwoord terug veranderen naar '8888' door op de Reset knop de drukken (zie de rode markering, illustratie 9).

9. FAQ

Symptomen	Oplossingen
Geen geurverspreiding	<ul style="list-style-type: none">- Controleer of het toestel aan staat- Afhankelijk van de intensiteit werkt het toestel voor x-aantal seconden wel/niet
Weinig geurverspreiding	<ul style="list-style-type: none">- Gebruik de CLEANER-vloeistof- De pomp is verouderd, deze dient vervangen te worden
geurvloeistof lekt	<ul style="list-style-type: none">- Het toestel dient ALTIJD verticaal te staan- De geurfles is niet correct aangesloten, draai het flesje correct in het toestel
Abnormaal geluid	<ul style="list-style-type: none">- De pomp hangt los, gelieve deze correct aan te sluiten of uw geurhandelaar te contacteren
Zwart scherm	<ul style="list-style-type: none">- Activeer het scherm- Oplader is beschadigd



10. Onderhoud

1. In de volgende gevallen raden wij u aan het apparaat te reinigen:

1. algemene reiniging tijdens de geurstofwisseling.
2. reiniging, als de mistvorming zwakker wordt.

2. Reinigingsprocedure.

1. Bestel een systeemreiniger bij uw geurhandelaar.
2. Giet een kleine hoeveelheid van de reiniger in een lege fles met geurstoffen en schroef het in de vernevelaar. Laat het apparaat 15 minuten op maximalintensiteit draaien.
3. U kan het apparaat na het reinigen direct in gebruik nemen.

3. Verzending/terugzending.

1. Gelieve de originele doos op te sturen.
2. Zorg er altijd voor dat er geen open ruimte is tijdens het transport.

11. Service na-verkoop

Bij vragen en/of opmerkingen kan u steeds contact opnemen met onze technische dienst. Zij helpen u graag verder.

E-Mail: info@scents.be

Telefoon: +32(0)3/233.66.16

Website: www.scents.be



12. Intensiteitstabel

GRADE	WORKING	STOPS
1	15sec	400sec
2	15sec	360sec
3	20sec	320sec
4	20sec	280sec
5	25sec	240sec
6	30sec	200sec
7	30sec	160sec
8	30sec	120sec
9	30sec	80sec
10	30sec	40sec
11	33sec	30sec
12	40sec	30sec
13	50sec	30sec
14	60sec	30sec
15	75sec	30sec
16	80sec	25sec
17	85sec	20sec
18	120sec	20sec
19	150sec	15sec
20	300sec	15sec





It just makes...

scents

Mode d'emploi

Aerostreamer 650, 750, 850 Bluetooth

www.scents.be

Table des matières

1. Paramètres de base	17
2. Accessoires	17
3. Domaines d'application	18
4. Changement du flacon de parfum/installation	19
5. Aerostreamer installations - via App	20
6. Nettoyage	24
7. Service- na-verkoop	24
8. FAQ	25
9. Table d'intensité	26

Note importante:

Pour éviter tout risque d'incendie, utilisez uniquement le câble d' alimentation fourni. Ne pas démonter l'appareil. Si vous avez des problèmes, veuillez nous contacter immédiatement.



1. Paramètres de base

Modèle	Dimensions	Tension	Puissance	Surface
AS650	260*210*90	12 V	10 W	100 m ² ; 300 m ³
AS750	320*230*90	12 V	15 W	300 m ² ; 900 m ³
AS850	260*350*128	12 V	20 W	600 m ² ; 1800 m ³

Fréquence de 2402 MHz tot 2480 MHz, Bluetooth 4.0

2. Accessoires

Assurez-vous que l'équipement est complet à la réception. En cas de problème veuillez nous contacter.

- Aerostreamer
- Tube Flexible
- Flacon de parfum (si commandé)
- Système d'accrochage
- Tube de raccordement
(pour raccordement de tuyau)
- Câble d'alimentation




3. Domaines d'application

Hôtel, salle de réunion, centre commercial, salle d'exposition, magasin de marque, pub, SPA, bureau d'affaires, partout où vous voulez une expérience parfumée.



4. Changement du flacon de parfum / démarrage

Pour retirer l'unité de pulvérisation, tirez tout droit, en utilisant la poignée(1)



Première utilisation :

Vissez le flacon de parfum fourni dans le système de brumisation (2).


Changer le flacon de parfum :

Dévissez le flacon de parfum vide et vissez le nouveau flacon dans le système de pulvérisation (2).

Plaats de geurflas verticaal in het geurtoestel (3).

Remarque importante :


Veuillez toujours tenir l'appareil verticalement.
Le fait de renverser l'appareil et de le placer à l'horizontale peut
l'huile dans le moteur.
Cela affecte l'efficacité de l'unité.



5. Installation - montage mural

Retirez le support mural, les vis et les chevilles de l'emballage.

l'emballage. Maintenant, montez-le sur le mur comme indiqué (2). Accrochez maintenant votre Aerostreamer dans le support (3).



6. Raccordement au système de climatisation et/ou de ventilation APPLICATION CORRECTE :

APPLICATION CORRECTE :


Uniquement avec un débit d'air continu et une alimentation en air latérale

Raccordez le tuyau de l'adaptateur (1) à la prise bleu clair de l'adaptateur, avec la prise bleu clair de l'adaptateur. 2.


Monter l'adaptateur avec 2 vis

l'adaptateur aux 2 marques prévues (voir les flèches rouges).
(voir flèches rouges) sur votre conduit de ventilation. 3.

3. IMPORTANT : Assurez-vous que l'ouverture de l'adaptateur de l'adaptateur, le côté aplati étant orienté dans la direction du flux d'air. (marquage vert).



6. Aansluiting op het airconditioning- en/of ventilatiesysteem



APPLICATION INCORRECTE

3. ERREUR COMME: monter la surface marquée en rouge dans le sens du flux d'air. Ici, le parfum n'aura pas l'effet désiré et sera repoussé dans le diffuseur.

ANNONCE IMPORTANTE

Notez que les filtres dans le conduit de ventilation peuvent entraîner l'absorption d'odeurs. En fonction de la température ambiante, une odeur peut se modifier et entraîner des dépôts dans le conduit de ventilation.

7. connexion électrique/ mise en marche et arrêt

AS 650 : Connectez l'Aerostreamer à la prise de courant, vous entendrez un court bip.

Votre appareil olfactif est maintenant actif. Désactivez l'Aerostreamer en mettant l'interrupteur sur „o“.

AS 750 : Branchez l'Aerostreamer sur la prise de courant, vous entendrez un court bip. Votre appareil olfactif est maintenant actif. Désactivez l'Aerostreamer en appuyant sur le bouton

REMARQUE IMPORTANTE :

AS 650 inactif: Tournez l'interrupteur de droite sur I, un court signal sonore retentit. L'AS 650 est maintenant activé.


AS 750 inactif: Appuyez sur le bouton vert sur le côté droit, un court bip se fait entendre. L'AS 750 est maintenant activé.






8. Configurer l'Aerostreamer via l'application


Allez sur l'AppStore/GooglePlay Store et installez l'application „Reima“. Une fois que le L'application a été installée avec succès, vous pouvez l'ouvrir. Vous verrez maintenant tous les appareils qui se trouvent dans votre voisinage (1). Sélectionnez le dispositif que vous voulez programmer.



(1)



(2)



(3)

Il vous sera alors demandé de saisir un mot de passe (2).

Entrez le code „8888“ dans le champ vide et cliquez sur „**Login**“. Si la connexion est réussie, vous entendez un „bip“. Vous pouvez maintenant passer à l'onglet „**Device Control**“ pour programmer votre appareil (3).

Remarque importante:


Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre smartphone.

Si votre appareil ne se connecte pas immédiatement à l'application, appuyez sur la flèche de répétition, dans le coin supérieur droit. (1) À chaque fois qu'il est apparié, l'AromaStreamer reprend automatiquement l'heure définie sur votre smartphone ou tablette. smartphone ou tablette, l'AromaStreamer reprend automatiquement l'heure définie sur celui-ci. Par conséquent, connectez votre smartphone/tablette à l'AromaStreamer chaque fois que l'heure change, afin qu'il puisse adopter l'heure actuelle et ainsi maintenir ses temps de fonctionnement corrects.




8. Paramètres de l'Aerostreamer via l'application

Vous pouvez renommer l'appareil ou insérer des informations supplémentaires. Personnalisez tout et optimisez votre Aerostreamer.



(4)



(5) Sample: Standaardininstellingen

Avec le bouton „+“, vous pouvez ajouter jusqu'à 5 programmes différents. Définir différents jours ou laissez l'appareil s'arrêter pendant votre pause déjeuner. Grâce aux différents réglages, vous pouvez adapter entièrement l'Aerostreamer à vos besoins (5).

Remarque importante :

Niveau d'intensité 1 : niveau le plus bas
Niveau d'intensité 9 : Niveau le plus élevé



8. Paramètres de l'Aerostreamer via l'application

(6)

Working period setting		Save	
The start time		The end of time	
07	59	11	59
08	00	12	00
09	01	13	01
10	02	14	02
Repeat	Mon	Tue	Wed
	Thur	Fri	Sat Sun
Grade to adjust	1	2	3

The start tim:

Faites défiler jusqu'à l'heure de début souhaitée.

The end of the time:

Faites défiler jusqu'à l'heure de fin d'émission souhaitée. Définissez les jours actifs et inactifs.

Rode rand: active dagen

Grijze rand: Inactive dagen

Grade to adjust:

Réglez le niveau d'intensité. Vous pouvez choisir entre les niveaux 1 et 20

Save (Sauver): Confirmez vos paramètres dans le coin supérieur droit en cliquant sur Enregistrer. Vous revenez au menu principal (Contrôle des appareils). Les boutons situés à droite permettent d'activer ou de désactiver les programmes programmés (6).

(7)

00:00 - 23:59	Grade:5	Mon Tue Wed Thur Fri	
06:00 - 18:00	Grade:1	Mon Wed	
06:00 - 12:00	Grade:3	Tue Thur Fri	
14:00 - 18:00	Grade:4	Tue Thur Fri	
08:00 - 14:01	Grade:2	Sun Sat	

Rouge: Actif

Gris: Inactif

ous pouvez supprimer n'importe quelle programmation (7). Veuillez noter qu'il y a un maximum de 5 programmes différents

Belangrijke opmerking:

Supprimer avec IOS : Déplacez le paramètre souhaité vers la gauche et confirmez avec Supprimer.


Supprimer avec Android : Appuyez sur "X" à gauche au milieu, puis appuyez sur le bouton rouge Supprimer.



8. Paramètres de l'Aerostreamer via l'application

Vous pouvez modifier le mot de passe en allant dans l'onglet **About** du menu principal de **Device Control**. Appuyez sur **Change password**.

Un nouvel écran s'ouvre dans lequel vous devez saisir deux fois le nouveau mot de passe. Confirmez votre nouveau mot de passe en cliquant sur **Save**. (8)



(8)



(9)

Si vous ne souhaitez pas procéder à d'autres ajustements, vous pouvez fermer l'application. L'appareil va maintenant parfumer la pièce selon vos souhaits.

Bouton de réinitialisation: Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le remplacer par '8888' en appuyant sur le bouton Reset (voir la marque rouge (illustration 9).



9. FAQ

Symptômes

Pas de propagation d'odeurs

Solutions

- Vérifiez si l'appareil est allumé
- En fonction de l'intensité, l'appareil l'unité fonctionne pendant x-nombre de secondes ou

Faible propagation des odeurs

- Utilisez le fluide CLEANER
- La pompe est obsolète, elle doit a remplacé

Fuites de liquides par-fumés

- L'appareil doit TOUJOURS être en position verticale.
- La bouteille de parfum n'est pas correctement connectée, vissez-la correctement dans l'appareil.

Bruit anormal

- La pompe est desserrée, veuillez la connecter correctement ou contacter votre revendeur de parfums.

Écran noir

- Activer l'écran
- Le chargeur est endommagé



10. Maintenance

1. Dans les cas suivants, nous vous recommandons de nettoyer l'appareil :

1. le nettoyage général pendant le processus d'échange d'odeurs.
2. Nettoyage lorsque la buée s'affaiblit.

2. Procédure de nettoyage.

1. Commandez un nettoyeur de système auprès de votre revendeur de parfums.
2. Versez une petite quantité de nettoyant dans un flacon de parfum vide et vissez-le dans l'atomiseur. Laissez l'appareil fonctionner pendant 15 minutes à l'intensité maximale.
3. Vous pouvez commencer à utiliser l'appareil immédiatement après le nettoyage.

3. Envoi/retour.

1. Veuillez envoyer la boîte d'origine.
2. Veillez toujours à ce qu'il n'y ait pas d'espace libre pendant le transport. Et retirez le flacon de parfum de l'appareil.

11. Service après-vente

Si vous avez des questions et/ou des commentaires, vous pouvez toujours contacter notre équipe technique service. Ils se feront un plaisir de vous aider.

E-Mail: info@scents.be

Telefoon: +32(0)3/233.66.16

Website: www.scents.be



12. Tableau des intensités

GRADE	WORKING	STOPS
1	15sec	400sec
2	15sec	360sec
3	20sec	320sec
4	20sec	280sec
5	25sec	240sec
6	30sec	200sec
7	30sec	160sec
8	30sec	120sec
9	30sec	80sec
10	30sec	40sec
11	33sec	30sec
12	40sec	30sec
13	50sec	30sec
14	60sec	30sec
15	75sec	30sec
16	80sec	25sec
17	85sec	20sec
18	120sec	20sec
19	150sec	15sec
20	300sec	15sec



It just makes...

scents §

scents BV
Vakenderveld 7, bus 4
2500 LIER
0032 3 233 66 16
info@scents.be
www.scents.be